

ADAX SET

GSM SWITCH



Prevezmite si bezplatnú aplikáciu
na ovládanie zariadenia ADAX SET

NÁVOD NA OBSLUHU

Skôr, než začnete:

- U svojho GSM operátora si zakúpte SIM kartu s predplateným kreditom alebo na paušál.
Poznámka. Predplatenú kartu musíte dobiť a používať podľa podmienok poskytovateľa služieb.
- Zaznamenajte si identifikačné číslo SIM karty (20-miestne číslo na karte).
- Pred inštaláciou karty do zariadenia deaktivujte PIN kód. Môžete tak urobiť vložením karty do mobilného telefónu a jeho deaktiváciou priamo v ňom.
- Kartu vložte do zariadenia (pozrite bod 1 na strane 2).
- Ak chcete používať aplikáciu na mobilnom telefóne, prevezmite si ju po zosnímaní QR kódu cez App Store alebo Android Market (vyhľadávané slovo: Adax). Následne môžete používať intuitívne rozhranie tejto aplikácie. SMS príkazy bude generovať priamo aplikácia, a preto môžete nasledujúcu kapitolu ignorovať.
- Na telefóne, z ktorého budete volať, je potrebné povoliť funkciu odosielania jeho telefónneho čísla (vypnúť CLIR). Táto funkcia je u väčšiny mobilných telefónov štandardne zapnutá.
- **Poznámka.** Všetky nastavenia uložené v zariadení zostávajú uložené aj po odpojení od napájania.

Popis zariadenia:



1. Dátový port (iba na servisné účely)
2. Port na pripojenie snímača teploty
3. Tlačidlo M (pozrite bod 3 na str. 3)
4. Elektrická zásuvka (max. 16 A)
5. LED indikátory (pozrite bod 8 na strane 9)
6. Elektrická zástrčka
7. Vypínač
8. Kryt karty SIM
9. Snímač teploty
10. Koncovka snímača tepl.

1) Inštalácia:

- Vypínač (7) prepnite do vypnutej pozície.
- Uvoľnite skrutku na kryte karty SIM (8).
- Driak karty SIM zatlačte do otvorenej pozície. Vložte kartu SIM. Pozlátené kontakty musia smerovať nadol a karta musí byť vložená správnym smerom podľa zrezaného rohu.
- Driak nasuňte späť do zatvorenej pozície.
- Kryt karty SIM naskrutkujte späť (8).
- Ak chcete používať funkcie ovládané teplotou, do portu na pripojenie snímača teploty (2) zasunite snímač teploty (9).
- Vypínač (7) prepnite do zapnutej pozície.
- Zariadenie pripojte do elektrickej zásuvky.

2) Používateľský prístup a kódy príkazov:

Funkcie zariadenia je možné ovládať aplikáciou pre inteligentné telefóny alebo SMS príkazmi. Zariadenie ponúka dve úrovne prístupu: Ako správca (jeden účet) alebo ako bežný používateľ (neobmedzený počet účov).

Správca:

Prístup ku všetkým funkciám zariadenia má iba správca. Správca je možné zmeniť zadaním nového telefónneho čísla prostredníctvom aplikácie pre inteligentné telefóny alebo cez SMS príkaz (SMS príkazy sú uvedené v tabuľke na strane 5). Po každom odoslaní príkazu do zariadenia bežným používateľom obdrží správca správu.

Bežný používateľ:

Zariadenie môže obsluhovať neobmedzený počet bežných používateľov. Bežní používatelia majú prístup k funkcii zapnutia/vypnutia a k automatickému riadeniu teploty. Ak bežný používateľ zadá iný príkaz, bude odmietnutý. Súčasne sa na jeho telefón odošle SMS v nasledujúcom znení: „Sorry, you are not authorized to use this command. (Ospravedlňujeme sa, ale nemáte oprávnenie k použitiu tohoto príkazu.)“ Aby mohli bežní používatelia, ktorí používajú aplikáciu pre inteligentné telefóny, zaregistrovať zariadenie ADAX SET na svojich telefónoch, musia poznať a zadať kód, ktorý zdefinoval správca pri prvej registrácii. Bežní používatelia, ktorí používajú SMS príkazy, musia okrem samotného SMS príkazu zadať aj kód, ktorý zdefinoval správca pri prvej registrácii (pozrite tabuľku na strane 5).

Kód pozostáva zo štyroch číslíc. Štandardne je zadaný kód 1234, ktorý správca počas registrácie zmení.

Poznámka. ADAX SET odosiela SMS potvrdenie o úspešnom alebo neúspešnom zadaní príkazu. Ak ste neobdržali žiadne potvrdenie, pozrite bod 12 na strane 11 a 12.

Poznámka. Všetky nastavenia uložené v zariadení zostávajú uložené aj po odpojení od napájania.

3) Funkcie tlačidla M:

- Podržaním tlačidla M na jednu sekundu môžete zariadenie zapnúť alebo vypnúť. Ak je ADAX SET zapnutý, vypne sa a naopak.
- Podržaním tlačidla M na 15 sekúnd obnovíte predvolené nastavenia zariadenia. Pôvodné nastavenia môžete obnoviť aj prostredníctvom aplikácie pre inteligentné telefóny alebo SMS.

4) Ovládanie telefónnym hovorom:

ADAX SET je možné zapnúť alebo vypnúť aj telefonátom z telefónu správcu. Ak je zariadenie zapnuté, vypne sa a naopak. Odošle sa SMS potvrdenie o vykonanej činnosti.

5) Registrácia správcu a zmena hesla prostredníctvom SMS (neplatí pre používateľov aplikácie pre inteligentné telefóny):

Skôr, než bude možné zariadenie používať, je potrebné zaregistrovať správcu. Jedným SMS príkazom je možné automaticky zosynchronizovať dátum a čas a zmeniť štvorčíselný prístupový kód.

Pri prvej registrácii


Správca musí zo svojho telefónu odoslať nasledujúci SMS príkaz:

#99#identifikátor_SIM_karty#nový_kód#0# (pri použití kódu **#0#** sa odošle SMS potvrdenie v nóršine)

#99#identifikátor_SIM_karty#nový_kód#1# (pri použití kódu **#1#** sa odošle SMS potvrdenie v angličtine)

V zariadení zostane uložené telefónne číslo správcu. Správca tak nebude musieť do SMS príkazov zadávať heslo.

Identifikátor SIM karty je 20-miestne číslo, ktoré je vytlačené na karte (pozrite obrázok) alebo v dokumentácii od vášho poskytovateľa služieb. Nový kód musí obsahovať 4 ľubovoľné číslice. Tento kód je potrebné poskytnúť bežným používateľom, ktorí majú mať prístup k obmedzenému ovládaniu zariadenia.



Odteraz môžete ADAX SET ovládať SMS správami.

6) Zoznam SMS príkazov a funkcií (neplatí pre používateľov aplikácie pre mobilné telefóny):

Poznámka. V príkazoch je potrebné používať symbol #. Príkaz sa píše bez medzier a obsahuje symbol # a čísla. V nasledujúcej tabuľke je uvedený význam jednotlivých čísiel.

| Kategória | Funkcia/popis | Príkaz |
|--|--|------------------------------|
| Prvá registrácia | Registrácia správcu a uloženie nového kódu (štyri číslice). SMS potvrdenie bude odosielané v nórčine. | #99#id_SIM_karty#nový_kód#0# |
| | Registrácia správcu a uloženie nového kódu (štyri číslice). SMS potvrdenie bude odosielané v angličtine. | #99#id_SIM_karty#nový_kód#1# |
| Zapnutie/vypnutie zariadenia Dôležité: Po odoslaní príkazu na vypnutie alebo zapnutie sa natrvalo deaktivuje regulácia podľa teploty a kalendár. (Aby fungovala ochrana pred zamrznutím, musí byť aktivovaná regulácia podľa teploty.) | Zapnutie (správca) | #01# |
| | Vypnutie (správca) | #00# |
| | Zapnutie (bežný používateľ) | #01#kód# |
| | Vypnutie (bežný používateľ) | #00#kód# |
| | Deaktivácia ovládania telefónnym hovorom *Pozrite bod 4 na strane 4 | #18#0# |
| | Aktivácia ovládania telefónnym hovorom (štandardne je zapnutá) | #18#1# |
| Funkcia odpočítavania * Vysvetlenie v bode 7 na strane 7 | Zapnutie po ... minútach (max. 720 minút) | #138#1#minúty# |
| | Vypnutie po ... minútach (max. 720 minút) | #138#0#minúty# |
| Kalendár (Opakovanie akcie) * Vysvetlenie v bode 7 na strane 7 | Nastavenie dňa a času, kedy sa má zariadenie zapnúť/vypnúť | #129#deň#čas_zap#čas_vyp# |
| | Vypnutie ovládania kalendárom | #128#0# |
| | Zapnutie ovládania kalendárom s naposledy použitými nastaveniami | #128#1# |
| Regulácia teploty * Teplota zadaná 1 – 2 číslicami od -10 °C do 50 °C, napr. 23 * Ďalšie vysvetlivky nájdete na strane 8 | Nastavenie teploty pre automatickú reguláciu podľa teploty (správca) | #159#teplota# |
| | Nastavenie teploty pre automatickú reguláciu podľa teploty (bežný používateľ) | #159#kód#teplota# |

| <i>Kategória</i> | <i>Funkcia/popis</i> | <i>Príkaz</i> |
|--|--|-------------------------------|
| (Aby fungovala ochrana pred zamrznutím, musí byť aktivovaná regulácia podľa teploty.) | Vypnutie automatickej regulácie podľa teploty (správca) | #159#00# |
| | Vypnutie automatickej regulácie podľa teploty (bežný používateľ) | #159#kód#00# |
| | Zapnutie automatickej regulácie podľa teploty s naposledy použitými nastaveniami (správca) | #159#01# |
| Alarm pri prekročení maximálnej/minimálnej teploty * Teplota zadaná 1 – 2 číslicami od -10 °C do 50 °C, napr. 23 | Nastavenie teploty, pri ktorej sa má spustiť alarm. Alarm sa aktivuje, ak aktuálna teplota prekročí maximálnu alebo poklesne pod minimálnu nastavenú teplotu. | #170#min_teplota#max_teplota# |
| | Vypnutie alarmu pri prekročení max./min. teploty | #170#0# |
| | Zapnutie alarmu pri prekročení max./min. teploty s naposledy použitými nastaveniami | #170#1# |
| Výstraha pri náhlej zmene teploty * Dostupné iba cez SMS príkaz | Nastavenie teploty a času. Výstraha sa aktivuje pri zmene teploty o určený počet stupňov za stanovený čas (v minútach). | #160#teplota#minúty# |
| | Vypnutie výstrahy pri náhlej zmene teploty | #160#0# |
| | Zapnutie výstrahy pri náhlej zmene teploty | #160#1# |
| Výstraha pri výpadku napájania * Dostupné iba cez SMS príkaz | Vypnutie výstrahy pri výpadku napájania | #12#0# |
| | Zapnutie výstrahy pri výpadku napájania (štandardne je zapnutá) | #12#1# |
| Výstražné zvuky * Dostupné iba cez SMS príkaz | Zapnutie výstražných zvukov * <i>Pozrite tabuľku v bode 8 na strane 8</i> | #19#1# |
| | Vypnutie výstražných zvukov (štandardne sú vypnuté) | #19#0# |

| <i>Kategória</i> | <i>Funkcia/popis</i> | <i>Príkaz</i> |
|---|---|---------------------------|
| Zistenie stavu | Zistenie stavu | #07# |
| | Kontrola, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté | #000# |
| | Zistenie stavu funkcie odpočítavania | #138# |
| | Zistenie stavu funkcie opakovania akcie | #128# |
| | Zistenie stavu regulácie podľa teploty | #159# |
| | Zistenie stavu výstrahy pri náhlej zmene teploty | #160# |
| | Zistenie stavu alarmu pri prekročení maximálnej/minimálnej teploty | #170# |
| Zmena kódu | Zadanie nového kódu | #04#starý_kód#nový_kód# |
| Obnovenie štandardných nastavení | Je možné vykonať aj podrúčaním tlačidla M na 15 sekúnd | #08# |
| Zmena správcu | Zadanie telefónneho čísla nového správcu. Môže zmeniť iba aktuálny správca. | #14#nové_telefónne_číslo# |
| Zmena jazyka SMS správ | Nastavenie jazyka SMS potvrdení na angličtinu | #127#1# |
| | Nastavenie jazyka SMS potvrdení na nórštinu (štandardné nastavenie) | #127#0# |

7) Vysvetlivky k funkcii odpočítavania, opakovania akcií a regulácii podľa teploty:

Po zapnutí zariadenia sa aktuálne používané funkcie automaticky deaktivujú (napr. kalendár, odpočítavanie alebo regulácia podľa teploty). Funkcia odpočítavania a typy k jej používaniu:

Funkcia odpočítavania zapne alebo vypne ADAX SET po nastavenom čase (v minútach).

SMS správa: ((#138#1#počet_minút#) = zapnutie) ((#138#0#počet_minút#) = vypnutie)

Poznámka. Ak je pri odoslaní príkazu na zapnutie po stanovenom čase zariadenie uš zapnuté, po prijatí správy sa najprv vypne a po uplynutí odpočítavania opätovne zapne.

Poznámka. Ak je pri odoslaní príkazu na vypnutie po stanovenom čase zariadenie uš vypnuté, po prijatí správy sa najprv zapne a po uplynutí odpočítavania opätovne vypne.

Poznámka. Ak je aktívne použitie kalendára a bude prijatá správa na aktiváciu odpočítavania, funkcia kalendára sa natrvalo deaktivuje.

Kalendár (opakovaná akcia):

- Zariadenie môžete nechať vypnúť alebo zapnúť v určený čas v stanovený deň, každý deň alebo od pondelka do piatka. Akcia sa bude opakovať až kým funkciu nevypnete.
- Pri ovládaní cez SMS sa deň určuje jednou číslicou od 0 do 8. Tabuľka zobrazuje zodpovedajúce čísla a dni.

| Číslo | Zodpovedajúci deň | Číslo | Zodpovedajúci deň |
|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 0 | Nedeľa | 5 | Piatok |
| 1 | Pondelok | 6 | Sobota |
| 2 | Utorok | 7 | Každý deň |
| 3 | Streda | 8 | Pondelok a piatok |
| 4 | Štvrtok | | |

- Pri ovládaní cez SMS sa čas zapnutia a vypnutia zadáva v 24-hodinovom formáte vo forme štyroch číslic (hhmm) (napr. 1900).
- Čas zapnutia a čas vypnutia musia byť v tej istý deň a čas zapnutia musí začínať skôr ako čas vypnutia.
- Na rovnaký čas nie je možné naplánovať viacero opakovaných akcií. Aktívnou zostane vždy naposledy nastavená opakovaná akcia.

Regulácia podľa teploty:

- Ak je zariadenie pripojené k ohrievaču a nastavíte teplotu na 19 °C (príkaz #159#19# prostredníctvom SMS), ADAX SET sa zapne pri poklese teploty pod 19 °C a vypne po jej náraste nad 19 °C. Takýmto spôsobom je možné udržiavať konštantnú teplotu miestnosti.
- Teplota sa určuje v stupňoch Celzia. Minimálna teplota je -10 °C, maximálna 50 °C. Pri ovládaní cez SMS sa teplota určuje jednou alebo dvoma číslicami (napr. 23). (Pri mínusovej teplote sa pred číslice zadáva symbol -.)

- Ak ADAX SET riadi ohrievač, odporúča sa nastaviť termostat ohrievača na maximum alebo na teplotu, ktorá je vyššia než teplota, na ktorú je naprogramovaný ADAX SET.
- Poznámka. Automatická regulácia podľa teploty neriadi teplotu v časoch, kedy je ADAX SET vypnutý pomocou funkcií „opakovanie akcie“ alebo „odpočítavanie“.
- Aby fungovala regulácia podľa teploty, musí byť k portu na pripojenie snímača teploty (2) pripojený snímač teploty.

8) Indikátory a výstražné zvuky

| Signál | Režim | Stav |
|--|----------------|--|
| Power Zelený indikátor | Vyp. | ADAX SET nie je napájaný |
| | Zap. | ADAX SET je napájaný |
| GSM Modrý indikátor | Vyp. | Nie je vložená SIM karta Chybná SIM karta PIN kód na SIM karte nie je deaktivovaný Vypnutý hlavný vypínač |
| | Bliká | Vyhľadávanie siete, príjem alebo vysielanie SMS |
| | Zap. | Pripojené do GSM siete |
| Output Červený indikátor | Zap. | ADAX SET je aktívny |
| | Vyp. | ADAX SET nie je aktívny |
| Výstražný zvuk (Štandardne vypnutý) <i>Výstražné zvuky je možné aktivovať/deaktivovať prostredníctvom SMS</i> | Jedno pípnutie | Zmena stavu |
| | Viac pípnutí | Odpojené od napájania |
| | Dlhé pípnutie | ADAX SET bol pripojený do GSM siete ADAX SET úspešne obnovil štandardné nastavenia |

9) Pre vašu bezpečnosť:

- ADAX SET je určený na použitie v interiéri. ADAX SET sa nesmie používať na priemyselné alebo profesionálne účely. ADAX SET sa nesmie používať v priestoroch, kde je množstvo prachu, vysoká vlhkosť alebo chemikálie, alebo v iných škodlivých prostrediach.
- Zariadenie pripojené k ADAX SET musia pracovať s menovitým napätím 220 – 240 V a prúdom max. 16 A. Maximálny odporúčaný príkon je 3000 W.
- Pred použitím je potrebné overiť silu signálu na mieste inštalácie. Pri slabom signále nie je možné ADAX SET spoľahlivo používať.
- Zariadenie môžu otvárať iba oprávnené osoby (okrem krytu s označením „SIM“).
- ADAX SET nesmie byť vystavený intenzívnym vibráciám, prudkým nárazom alebo pádom.
- ADAX SET je zariadenie, ktoré využíva bezdrôtový signál siete GSM. Nesmie byť preto používané na miestach, kde môže rušiť iné vysokofrekvenčné zariadenia alebo kde ho môžu rušiť takéto zariadenia.
- Po prenesení zariadenia na miesto s označením rizika rušenia elektrických zariadení batériami alebo bezdrôtovými vysielačmi/prijímačmi prepnete vypínač (7) na zariadení do vypnutej polohy.
- Po vystavení zariadenia ohňu hrozí riziko výbuchu.
- Po pripojení zariadenia do elektrickej siete s nesprávnymi parametrami hrozí riziko jeho poškodenia. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neobdržali inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Aby sa deti nehrali so zariadením, mali by byť pod dozorom.

10) Údržba:

- Ak ADAX SET neplánujete používať, vyťahnite ho z elektrickej zásuvky a vypínač prepnete do vypnutej polohy.
- ADAX SET je nutné skladovať a používať iba v rozsahu teplotných limitov uvádzaných v tomto návode na obsluhu.
- ADAX SET nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľniach alebo na terasách. ADAX SET nesmie byť vystavený vode ani iným kvapalinám. Mohli by ho poškodiť.

- Na čistenie zariadenia alebo snímajú teploty nepoužívajte alkohol alebo iné rozpúšťadlá. Použite jemnú navlhčenú handričku.
- ADAX SET nikdy neotvárajte (neplatí pre kryt karty SIM na zadnej strane).
- Ak zariadenie nefunguje správne, najprv si prečítajte tabuľku so zoznamom možných poruchových stavov.

11) Výnimka:

- Spoločnosť ADAX AS a jej partneri nestále pracujú na vylepšovaní svojich výrobkov. Vyhradzuje si právo na zmenu a vylepšenie výrobkov bez predchádzajúceho oznámenia.
- Nepreberáme zodpovednosť za miestne podmienky, ktoré môžu ovplyvniť výkon, funkciu alebo spoľahlivosť tohto zariadenia.
- Nepreberáme zodpovednosť za nelegálne použitie zariadenia.
- Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené zlyhaním zariadenia, jeho ovládaním alebo jeho spoľahlivosťou.
- Vyhradzuje si právo pozmeniť alebo ukončiť podporu tohto návodu na obsluhu bez predchádzajúceho oznámenia.

12) Zoznam možných poruchových stavov:

| Č. | Chyba | Možná príčina | Možné riešenie |
|----|--|--|--|
| 1 | Zelený indikátor je stále zhasnutý. | Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete. | Skontrolujte zdroj napájania. |
| 2 | Modrý indikátor GSM je stále zhasnutý. | <ul style="list-style-type: none"> - Nie je možné nájsť alebo identifikovať SIM kartu. - Slabý alebo žiadny GSM signál. - Vypínač (7) je vo vypnutej pozícii. | <ul style="list-style-type: none"> - Deaktivujte PIN kód. - SIM karta nie je vložená správne. - Chybná SIM karta. - Zahraničná SIM karta. - Overte dostupnosť GSM signálu. - Vypínač prepnite do zapnutej pozície. |
| 3 | Nie je možné použiť tlačidlo M. | <ul style="list-style-type: none"> - Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete. - Vypínač (7) je vo vypnutej pozícii. | <ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte zdroj napájania. - Vypínač prepnite do zapnutej pozície. |

| Č. | Chyba | Možná příčina | Možné riešenie |
|----|--|--|--|
| 4 | Nie sú dostupné liadne funkcie a všetky indikátory sú zapnuté. | <ul style="list-style-type: none"> - Nie je aktivovaná identifikácia volajúceho. - Nie je aktivovaná SIM karta. - Zmluva o poskytovaní služieb. | <ul style="list-style-type: none"> - Aktivujte identifikáciu volajúceho. - Overte si ulet prislúchajúci SIM karte. - Kontaktujte poskytovateľa služieb. - Pre hovory aj SMS aktivujte služby M2M. - Dobite kredit na predplatenej karte. |
| 5 | ADAX SET nereaguje na liadne príkazy. | <ul style="list-style-type: none"> - ADAX SET nefunguje optimálne. - Nesprávne používanie. - Strata GSM signálu. - Výpadok napájania. | <ul style="list-style-type: none"> - Vypínač prepnite do vypnutej polohy, vyťahnite a skontrolujte SIM kartu a obnovte štandardné nastavenia. - Skontrolujte, či bol príkaz zadaný v správnom formáte. - Skontrolujte silu GSM signálu. - Skontrolujte napájací zdroj. |
| 6 | Bliká modrý indikátor GSM. | <ul style="list-style-type: none"> - Prijem/odosielanie informácií. - Vyhľadávanie GSM signálu. | <ul style="list-style-type: none"> - Chvíľu počkajte. - Ak aj mobilný telefón informuje o slabom signále, skúste presunúť ADAX SET na iné miesto. |
| 7 | Uli je zaregistrovaný správca. | V internej pamäti zariadenia je uli uložený správca. | <ul style="list-style-type: none"> - Zmeňte telefónne číslo správcu (pozrite zoznam príkazov SMS na strane 5). - Obnovte štandardné nastavenia (pozrite zoznam príkazov SMS na strane 5). |
| 8 | Nesprávny formát. Overte príkaz a zadajte ho ešte raz. | - Nesprávny formát príkazu. | Prečítajte si návod na obsluhu. |
| 9 | „Sorry, you are not authorized to use this command. (Ospravedlujeme sa, ale nemáte oprávnenie k použitiu tohoto príkazu.)“ | - Bežný používateľ zadal nesprávny kód alebo sa pokúša použiť funkciu, ktorá je dostupná iba pre správcu. | Skontrolujte, či ste zadali správny kód (pozrite bod 2 na strane 3). |

| Č. | Chyba | Možná příčina | Možné riešenie |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 10 | Neodosielajú sa SMS na potvrdenie. | <ul style="list-style-type: none"> - Na predplatenej karte uŕ nie je kredit. - Neaktívna/deaktivovaná SIM karta. - Neexistuje pripojenie do siete GSM. - Odpojené od napájania. - Nesprávny SMS príkaz. SIM karta. | <p>Dobite si kredit.</p> <p>Kontaktujte poskytovateľa služieb.</p> <p>Skontrolujte napájací zdroj.</p> <p>Skontrolujte SMS príkaz – pozrite návod na obsluhu.</p> <p>Ak používate starú SIM kartu, na ktorej sú uložené nejaké správy, skúste ich vymazať.</p> |
| 11 | SMS potvrdenie obsahuje „Temp: N/A“. | <ul style="list-style-type: none"> - Nie je nainštalovaný snímač teploty. - Nesprávne nainštalovaný snímač teploty. | <p>Skontrolujte, či je pripojený snímač teploty.</p> <p>Skontrolujte, či je snímač teploty zatlačený na doraz.</p> |

Poznámka. Ak nie je možné problém vyriešiť podľa vyššie uvedených odporúčaní, kontaktujte autorizovaný servis určený predajcom alebo sa obráťte na výrobcu:

info@adax.no

13) Technické parametre:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Napájanie: | 220 – 240 V, 50 Hz, ~ |
| Výkon: | 16 A, odporúča sa max. 3000 W |
| Prevádzková teplota: | Min. -10 °C / Max. +50 °C |
| Skladovacia teplota: | Min. -20 °C / Max. +60 °C |
| Vlhkosť: | 10 % aŕ 90 %, bez kondenzácie |
| Komunikačný protokol: | GSM PHASE 2/2+ (vrátane dát) |
| Dátové rozhranie: | GSM SIM 1,8 V/3,0 V |
| Snímač teploty: | -10 °C aŕ +50 °C |
| GSM sieť: | EGSM900, DCS1800 |

Výhradný importér pre SR:

INTER AUDIO s.r.o.
Nádvorie Európy 3672/3
8945 01 Komárno

www.interaudio.sk / www.adaxneo.sk

© INTER AUDIO s.r.o. 2012

Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti
možné iba s písomným súhlasom firmy INTER
AUDIO s.r.o.